

GUIDA ALLA WIFI CONDIZIONATORI MITE **STORM**

Note per l'installazione del dispositivo

1. Assicurarsi che il dispositivo (smartphone o Tablet) utilizzato sia dotato di una versione standard di Android (versione 4.4 o superiori) e iOS (iOS7.0 o superiori) come sistema operativo. Per maggiori dettagli fare riferimento all'App.
2. Le unità possono essere connesse e controllate solamente tramite rete Wi-Fi o tramite funzione Hotspot.
3. I router con crittografia WEP non sono supportati.
4. L'interfaccia dell'applicazione è universale per tutti i prodotti e molte funzioni potrebbero non corrispondere per tutte le unità. Essa può variare a seconda del sistema operativo utilizzato o dell'aggiornamento in uso. Fare riferimento alla versione attuale.
5. **ATTENZIONE!** la wi-fi 5GHz non è supportata! utilizzare solo la wi-fi 2.4 GHz


Istruzioni di installazione e utilizzo

1. Inquadrare il QR code utilizzando il *QR Code Reader*



oppure cercare l'applicazione “**EWPE SMART**” nello store delle App; scaricare e installare l'applicazione.

Installare l'App facendo riferimento alla relativa guida. Una volta completata l'installazione, nella pagina iniziale dello smartphone compare l'icona  .



2. Dopo avere installato l'applicazione, aprire “**EWPE SMART**” e cliccare Sign up (**Registrai**) per eseguire la registrazione. *Consiglio:* attendere 30 min c.ca per l'attivazione dell'account.

The image shows two parts of the app's registration process. On the left is a promotional screen titled "Create Family For Unified Management" featuring a smartphone displaying "Multi home Home in Hong Kong" and a "Sign up" button. On the right is the registration form with the following fields: Username, Email, Password, Confirm password, and Region. A checkbox for "I have read and agree Gree user's agreement" is checked. A "Sign up" button is at the bottom, with a Facebook icon below it.



3. Accesso

Oltre all'accesso dall'interfaccia rapida, è possibile accedere anche dalla homepage cliccando sull'immagine del profilo nell'angolo superiore sinistro.


The image displays the app's home interface and login screen. The home screen on the left shows a profile icon in the top left corner, "My home" title, "Group control" with "Home" and "Away" buttons, and "Accessory management" with a "Virtual air con" control showing "16°C". The login screen on the right is titled "Sign in" and has fields for "Username/Email", "Password", and "Region", a "Sign in" button, and a "Forgot password" link. A Facebook icon is also present at the bottom.

4.A Aggiunta unità - procedura di abbinamento automatica -

Premere + nell'angolo superiore destro della homepage per aggiungere un'unità.




Dopo aver selezionato "AC" la schermata si presenterà come da immagine a sx: selezionare "REMOTE CONTROLLER WITHOUT WI-FI BUTTON"




TELECOMANDO SENZA PULSANTE WIFI (MODE e TURBO)

Direzionare il telecomando verso l'unità. Premere contemporaneamente i pulsanti "Mode" + "Turbo" e l'unità emetterà un beep dopo 10 secondi. Togliere l'alimentazione elettrica (spina) per almeno 10 secondi e poi reinserirla dopo altri 3 secondi.

Una volta eseguita l'operazione, cliccare NEXT.



Una volta arrivati a questa schermata, selezionare la propria WI-FI ed inserire la relativa password e cliccare "SEARCH DEVICE" così facendo si abbinerà correttamente la macchina alla propria WI-FI.





In alternativa dopo aver impostato e resettato il condizionatore, cliccare su *Aggiungi unità manualmente* (Add appliance manually) nell'angolo superiore destro per selezionare la rete Wi-Fi da associare. Selezionare la rete desiderata e continuare la configurazione.

4.B Aggiunta unità - procedura di abbinamento manuale -

Da questa schermata selezionare "ADD MANUALLY"

Si arriverà a questa schermata:



Prendere il telecomando in dotazione al condizionatore e premere "MODE" + "TURBO" per 10 secondi, finchè la macchina non emetterà un beep, a questo punto attendere 5 secondi poi staccare la presa elettrica della macchina.


Dopo questa operazione, attendere 3 secondi e ricollegare la presa elettrica.

Una volta fatta questa operazione cliccare "NEXT". comparirà una schermata "select appliance WI-FI" e premere nuovamente "NEXT".

A questo punto si aprirà in automatico la schermata di selezione WI-FI del proprio cellulare, da qui selezionare la WI-FI hotspot del condizionatore ed inserire la password 12345678.

Una volta completato il collegamento, tornare all'App.

Una volta rientrati nella App si verrà reindirizzati automaticamente a questa schermata:




Selezionare la propria WI-FI ed inserire la relativa password e cliccare "SUBMIT" così facendo si abbinerà correttamente la macchina alla propria WI-FI.

Configurazione delle funzioni principali


Nella Homepage cliccare sul dispositivo che si desidera comandare e accedere nell'interfaccia operativa dello stesso.

1. Selezionare, la modalità di funzionamento, la temperatura e la velocità del ventilatore.



2. Impostare le funzioni avanzate

Cliccare Funzione (Func) nell'angolo basso sinistro dell'interfaccia per entrare nei settaggi avanzati.




Settaggio Swing

Cliccare Up & down swing per attivare o spegnere la funzione Swing. Cliccare la freccia nell'angolo inferiore destro dell'icona per passare alla schermata successiva e impostare il livello di swing.

Lista Preselezioni

Cliccare Timer. Poi cliccare + ed eseguire le regolazioni.



Altre funzioni


1. Homepage menù

Cliccare la foto




profilo nell'angolo superiore sinistro dell'homepage e settare ogni

funzione del menù.




2. Group Control

Cliccare Group Control per poter utilizzare i dispositivi presenti (Ex. Modificare il nome del gruppo in "hhh" e predisporre i dispositivi presenti nell'elenco del gruppo). Quando questo gruppo è in funzione è possibile modificare i settaggi di tutto il gruppo.




3. Home Management

Cliccare *Home Management* per creare o gestire un “ sistema famiglia ”. È possibile aggiungere nuovi membri al sistema famiglia dell’account registrato.



4. Help

Premere Help per visualizzare le istruzioni di **EWPE SMART APP**.



5. Feedback

Cliccare Feedback per inoltrare un feedback sul prodotto.

6. Come resettare il modulo WiFi del condizionatore:

Spegnere l'unità con il telecomando e scollegare l'alimentazione del condizionatore per almeno 10 secondi. Ricollegare l'alimentazione. Dopo 1 minuto, premere contemporaneamente i tasti "Turbo" e "Mode". Se il condizionatore emette un segnale acustico, significa che il modulo WiFi è stato resettato correttamente. Attenzione: La configurazione viene effettuata entro 2 minuti. Nel caso non dovesse avvenire entro 2 minuti, ripetere l'operazione di reset.

Analisi degli errori comuni di impostazione della rete:

Se il controllo a breve distanza non funziona, effettuare le verifiche specificate di seguito:

- Accertarsi che l'alimentazione del condizionatore sia collegata.
- Accertarsi che la funzione WiFi del condizionatore sia normalmente attiva.
- Accertarsi che il WiFi del telefono selezioni il condizionatore corrispondente.
- Resettare con il telecomando e ricominciare l'impostazione dal passaggio 3.

È importante ricordarsi quanto elencato di seguito.

1. La funzione WiFi del condizionatore richiede 1 minuto circa per avviarsi.
2. Il condizionatore è dotato della funzione di memoria.

Funzionamento d'emergenza

In caso di smarrimento o rottura del telecomando, per accendere o spegnere il climatizzatore utilizzare il tasto d'emergenza posto sotto il pannello frontale dell'unità interna.

In tal caso, all'accensione sarà impostato la modalità di funzionamento automatica.

